

ご案内

SHOWA TUNING 開梱時 ベアリングキャップが脱落している際の対応について

製品開梱時、フロントのショックアブソーバーに装着されているベアリングキャップ(下記参照)が、稀に脱落していることがございます。(※製造不良ではございません。)



ダンパー全体図



ベアリングキャップ装着時(正規)



ベアリングキャップ

ベアリングキャップ脱落時

■ベアリングキャップ脱落時の対応

ユーザー様で、ベアリングキャップをカチッと音がするまで押し込み、ショックアブソーバーに装着頂き、ショックアブソーバーを車体に装着して下さい。

※車体に組付けると、ベアリングキャップが外れることはありません。



■お問い合わせ先

SPK株式会社 カスタマイズパーツ部 TEL: 03-3472-5015